



Kaminkragplatte je nach Verkleidung des Kaminkopfes. Bei Metallverkleidung Kragplatte bündig mit Mantelstein.

Ummauerung des Schornsteinkopfes

Dehnfugenblech mit mind. 3 cm Dehnfuge ausführen

Weiterbau im bisherigen VersetZRhythmus
Letztes Schamotterrohr mind. 3 cm unter letztem Mantelstein ablängen

Kragplatte versetzen

Ab jetzt gleich bleibender VersetZRhythmus bis zur Kragplatte!

Nächster Mantelstein versetzen

Schamotterrohr mit Kessel-Anschlussstutzen versetzen

Dämmplatten reinstellen

Mantelstein mit Öffnung für Kessel-Anschlussstutzen versetzen (Anschlusshöhe kann um jeweils 50 cm nach oben versetzt werden)

Dämmplatte über dem Reinigungstür-Anschlussstutzen reinstellen.

Nächster Mantelstein versetzen

Schamotterrohr mit Reinigungstür-Anschlussstutzen versetzen. Pfeil auf Schamotterrohr muss nach oben zeigen

(unterer Falz)

Dämmplatten reinstellen

Mantelstein mit Öffnung für Reinigungstür-Anschlussstutzen versetzen

5 cm hohe Dämmplattenstreifen einsetzen

Mantelstein mit Öffnung für Kondensatablauf versetzen.

Sockelstein mit Kondensatablauf versetzen

Der unterste Mantelstein versetzen.

AUFBAU – MONTAGE

Rohner IDEAL KAMIN

OSMOTEC WD A

ÜA-Z 13.1.1-04-3877